



**Hauteur d'assise :** Manette sur le côté droit



**Pour le relever :**

Soulevez-vous du siège et tirez la manette.



**Pour l'abaisser :**

Une fois en position assise, redressez votre posture et tirez la manette.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol.



**Hauteur du repose-pied :** Support circulaire sous l'assise du siège

*Uniquement disponible sur certains sièges hauts.*



**Pour régler la hauteur du repose-pied :**

Saisissez la partie centrale du repose-pied et poussez la manette.



Tout en maintenant la manette, soulevez ou abaissez le repose-pied à la hauteur souhaitée, puis relâchez la manette dans l'une des huit positions verrouillables.



**Coussin d'assise :** Se clipse sous l'assise du siège

*Uniquement disponible sur certains modèles.*

**Pour l'installer :**

Glissez le coussin en recouvrant les bords de l'assise du siège.

Clipsez les attaches dans les fentes sous l'assise, de chaque côté.



**Monocoque :** Se clipse sous l'assise du siège

*Uniquement disponible sur certains modèles.*

**Pour l'installer :**

Glissez la housse sur la monocoque en recouvrant les bords du dossier et de l'assise.

Clipsez les attaches dans les fentes sous l'assise, de chaque côté.

